

# P06XX

## コンピュータと出力回路

## 参考資料

故障コード	内 容
P0600	シリアル通信リンクの異常
P0601	内臓コントロール・モジュール・メモリー・チェックサム・エラー
P0602	コントロール・モジュール・プログラム・エラー
P0603	内臓コントロール・モジュール・キープ・アライブ・メモリー・エラー
P0604	内臓コントロール・モジュール・ランダム・アクセス・メモリー(RAM)・エラー
P0605	内臓コントロール・モジュール・ROM・テスト・エラー
P0606	PCM プロセッサの異常