

## [9] ダイアグノーシスコード一覧

### <故障コード及びフェイルセーフ一覧>

コード	ランプでの表示		診 断 内 容	予想される故障内容
	長点灯	短点灯		
P0031	2	1	O <sub>2</sub> センサーヒーター回路低入力	O <sub>2</sub> センサーヒーターの断線または回路の断線、アースショート
P0032	2	2	O <sub>2</sub> センサーヒーター回路高入力	O <sub>2</sub> センサーヒーターのショートまたは回路の電源ショート
P0107	1	3	吸気圧/大気圧センサー系統低入力 (吸気圧センサー系回路低入力)	吸気圧/大気圧センサーの断線または回路の断線、アースショート
P0108	1	4	吸気圧/大気圧センサー系統高入力 (吸気圧センサー系回路高入力)	吸気圧/大気圧センサーのショートまたは回路の電源ショート
P0112	1	10	吸気温センサー系統低入力	吸気温センサーのショートまたは回路のアースショート
P0113	1	11	吸気温センサー系統高入力	吸気温センサーの断線または回路の断線、電源ショート
P0117	1	7	エンジン冷却水温センサー系統低入力	水温センサーのショートまたは回路のアースショート
P0118	1	8	エンジン冷却水温センサー系統高入力	水温センサーの断線または回路の断線、電源ショート
P0122	1	5	スロットル/ペダルポジションセンサー/ スイッチA系統低入力 (スロットル開度センサー系回路低入力)	スロットル開度センサーの不良または回路の断線、アースショート
P0123	1	6	スロットル/ペダルポジションセンサー/ スイッチA系統高入力 (スロットル開度センサー系回路高入力)	スロットル開度センサーの不良または回路の電源ショート
P0130	1	12	O <sub>2</sub> センサー系統異常	O <sub>2</sub> センサー断線またはアースショート、電源ショート
P0171	4	9	空燃比リーン	空燃比フィードバックシステムの不良原因は、燃料系統、吸入系統の不良など
P0172	4	10	空燃比リッチ	
P0201	4	1	シリンダー1インジェクター回路作動不良	インジェクター信号系の断線、ショート
P0202	4	3	シリンダー2インジェクター回路作動不良	
P0203	4	5	シリンダー3インジェクター回路作動不良	
P0204	4	7	シリンダー4インジェクター回路作動不良	
P0245	2	3	過給圧ソレノイド系回路電圧低い	過給圧ソレノイド出力断線
P0246	2	4	過給圧ソレノイド系回路電圧高い	過給圧ソレノイド出力電源ショート
P0327	1	13	ロックセンサー1系統低入力 (ロックセンサー系回路低入力)	ロックセンサーの不良、または回路の断線、アースショート
P0328	1	14	ロックセンサー1系統高入力 (ロックセンサー系回路高入力)	ロックセンサーの不良、または回路の電源ショート
P0335	1	2	クランク軸ポジションセンサーA系統異常 (クランク角センサー系回路異常)	クランク角センサー不良、または回路の断線、ショート